SONY

カセットプレーヤー

取扱説明書•保証書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、

製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し **Μ**ΣΓΚΨ/Σ/ "ウォークマン、"WALKMAN" はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。

WM-EX651

©2004 Sony Corporation Printed in China

品 名 カセットプレーヤー

型 名 WM-EX651 保証書 T11-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

主な特長

2-188-999-06 (1)

- 充電式電池とアルカリ乾電池 (別売り) の併用で約68時間再生ができ る、**スタミナタイプ**。
- テープ再生スピードを約+20~約-15%の範囲で速めたり遅くしたりで きる、再生スピード調節機能 (スピードコントロール)。
- 語学学習にも便利な「キュー&レビュー」。
- 使いやすい液晶リモコン。
- 16倍速の高速サーチで、前後9曲の頭出しをするAMS。
- お気に入りの曲を繰り返し聞ける**1曲リピート**。
- テープ再生時に約12秒以上の無音部分が続くとテープを自動的に早送り して次の曲を再生する、ブランクスキップ。
- カセットぶたがしっかり閉まる、**ダブルロック機構**。

付属品を確かめる



●充電池ケース

















● リモコンつきヘッドホン

(リモコン)

安全のために

危険

- ●充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充 電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。
- ◆付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。
- ●乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保 管しないでください。 乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属でつなが るとショートし、発熱することがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 ●保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサー ビス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な 部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間 とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場 合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。


準備する

初めてお使いになるときは、充電式電池を充電してください。

充電式電池を本体に入れる



2 充電する



電池残量にかかわらず約6時間で充電完了し、ランプが消えます。

- ◆本機の充電はタイマー方式です。充電中に本体を充電スタンドからはずすとタイ マーがリセットされて、再びのせ直した時点から充電終了まで約6時間かかります。 ●CHARGEランプが消える前でもお使いいただけます。ただし、充電量(充電時間) に応じて、持続時間が短くなります。
- 充電中は使用しないでください。ご使用になるときは充電スタンドからはずしてく
- 充電スタンドにのせたまま操作をすると充電式電池が充電されません。 - 充電スタンドにのせたまま操作をすると正しく動作しない場合があります。
- 本体に充電式電池を入れずに充電スタンドにのせないでください。正しく動作しな い場合があります。

乾電池で使うときは

別売りのソニーアルカリ乾電池(単3形)を1本入れます。 充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。








から入れてください。

3 リモコンをつなぎ、ホールドを 解除する



テープを聞く

TYPE I (ノーマル)、TYPE II (ハイポジション)、TYPE IV (メタ ル) のテープを自動的に判別し、再生します (オートテープセレク


11 カセットを入れる



取ってからテーフ 側を奥にして奥ま で確実に入れる ④ ふたを閉める

3)テープのたるみを

2 再生する



動作の確認音

音量調節について

操作

リモコンで音量調節するときは、本体のVOLつまみを中央付近にします。 本体で音量調節するときは、リモコンのVOLつまみを最大にします。

押すボタン


リモコンで操作するには

		(リモコン表示)
再生面の切り換え	再生中に◀▶•■を1秒 以上	ふた側 (FWD) の面スタート: ピ (「F」) 本体側 (REV) の面スタート: ピピ (「R」)
亭止	再生中に◀▶●■を1回	Ľ
早送り/巻き戻し*	停止中にFF/REW	ピ (「FF」 / 「REW」 が点灯)
音を聞きながら 早送りする (キュー)	再生中にFFを 押し続ける。	ピ(「FF」/「REW」が点滅) ボタンから手を離すとピ
音を聞きながら 巻き戻す (レビュー)	再生中にREWを 押し続ける。	再生に戻る。
早送りして反対面を 再生 (スキップリバース)	停止中にFFを2秒以上	ピ→ピ→ピ、ピ、… (「FF」が点滅)
巻き戻して最初から 再生 (オートプレイ)	停止中にREWを 2秒以上	ピ→ピ→ピピ、ピピ、… (「REW」が点滅)
* 早送り、巻き戻し中に◆	(▶●■ボタンを押すと再	生状態になります。

カセットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。動作 中にカセットぶたを開けるとテープがたるみ、テープを傷めるおそれがあります。

本体で操作するには

こんなときは



動作の確認音

再生	◆PLAY/REPEATを	ふた側 (FWD) の面
	押す。	スタート: ピ
再生面の切換え	再生中に◀▶PLAY/REPEAT	本体側 (REV) の面
	を押す。	スタート: ピピ
停止	■STOPを押す。	<u>ا</u>
 早送り*	停止中にレバーをFF/CUEの方へ	<u>ا</u>
	動かす。	
巻き戻し*	停止中にレバーを	<u>ا</u>
	REW/REVIEWの方へ動かす。	
音を聞きながら	再生中にレバーをFF/CUEの	ピ
早送りする(キュー)	方へ動かしたままにする。	ボタンから手を離す
音を聞きながら	再生中にレバーをREW/REVIEW	
巻き戻しする(レビュー)	の方へ動かしたままにする。	再生に戻る。
早送りして反対面を	停止中にレバーをFF/CUEの	ピ→ピ→ピ、ピ、…
再生(スキップリバース)	方へ2秒以上動かす。	
巻き戻して最初から	停止中にレバーをREW/REVIEW	ピ→ピ→ピピ、
再生(オートプレイ)	の方へ2秒以上動かす。	ピピ、···
* 早送り、巻き戻し中に	◆▶PLAY/REPEATを押すと再生は	犬態になります。

その他のテープ操作

好きな曲を頭出しする(AMS-オートミュージックセンサー) 最大9曲までとばすことができます。

早送りして何曲か先の曲を再生するには

リモコン: 再生中にFFをとばしたい曲数回押す。

本体: 再生中にREW/REVIEW FF/CUEレバーをFF/CUEの方へとばした い曲数回動かす。「ピ」と言う確認音のあと、早送りされ、あと1曲になる と 「ピッピー、ピッピー、…」と鳴ります。

巻き戻して何曲か前の曲を再生するには

リモコン:再生中にREWを戻したい曲数回押す。

本体:再生中にREW/REVIEW•FF/CUEレバーをREW/REVIEWの方へ戻 したい曲数回動かす。「ピ」と言う確認音のあと、巻き戻され、あと1曲に なると 「ピピッピー、ピピッピー、…」 と鳴ります。

聞いている曲を繰り返し再生する(1曲リピート) 1曲リピートを始めるには

リモコン:再生中に◀▶∙■をすばやく2回押す。

本体: 再生中に◀▶PLAY/REPEATを2秒以上押す。

「ピピーピ」と言う確認音のあと、リモコン表示窓に「REP」が点灯しま す。巻き戻し中は「ピピーピ」と繰り返し鳴ります。(「REP」は点滅)

1曲リピートを解除するには

リモコンの◀▶•■または本体の◀▶PLAY/REPEATを1回押す。


AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります

●AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき (無音部分) を見つけて頭出しを しています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後にボタ ンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さい部 分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。

●AMSや1曲リピート中に頭出しができないことがありますが、故障ではありませ ん。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

▶テープを聞く一応用


再生スピードを調節する



SPEED CONTROLつまみを次のように調節してください。

再生速度	つまみ
ゆっくり再生する	SLOWの方にずらす
通常の速度で再生する	中央の位置
速く再生する	FASTの方にずらす

いろいろな聞きかたをする




□ テープ走行のしかたを選ぶ (テープの走行方法とブランクスキップ)

テープの走行方法(◆ または →)と、ブランクスキップ機能の入/切がで きます。

ブランクスキップ機能が働いているときは(「BL SKIP」 点灯)、曲間の長 いあきをとばして次の曲の頭出しをします。

リモコンのMODEボタンを押して、走行方法を選びます。



ブランクスキップが正しく動作しないことがあります

●ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再 生しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないた めに、ブランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く 部分があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、MODEボ タンを押し、ブランクスキップを解除してください。

●ブランクスキップ中に、無音部分で再生を始めることがありますが、故障ではあり ません。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

□ 好みの音に調節する

リモコンのSOUNDボタンを繰り返し押します。押すごとに表示が次のよ うに切り換わります。

示	首質
▶ 表示なし	通常の音質
\downarrow	
RV	REVIVE (リバイブ):高音を強調 (古いテープなど高音に
\downarrow	メリハリがないテープを再生するとき)
MB	MEGA BASS (メガベース): 低音を強調
↓	
GRV	GROOVE (グルーブ): 低音をより強調

GROOVEにしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、本体の音量 を下げるか、他の音質を選んでお聞きください。

テープ走行方法、ブランクスキップ、音質の設定は電池を交換するまで記憶さ れています 電池を交換すると解除されます。

□ 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS-オート・ボリューム・リミッター・ システム-快適音量)

「AVLS」が点灯するまで、リモコンのMODEボタンを押したままにします (約10秒)。


AVLSを解除するには

「AVLS」が消灯するまでMODEボタンを押したままにします。

AVLSの設定は電池を交換するまで記憶されています 電池を交換すると解除されます。

早送り、巻き戻し中はMODEボタンとSOUNDボタンは使えません。

誤操作を防ぐ(ホールド機能)



リモコン: HOLDスイッチを矢印の方向にずらす。 本体: HOLDつまみを矢印の方向に回す。ホールド機能がONのとき、 HOLDつまみの穴が黄色に変わります。

SPEED CONTROLつまみにはホールド機能は働きません。

電池の残量がなくなってくると、リモコンの表示でお知らせします (電池交換お知らせ機能)

乾電池は、ソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

リモコン表示	₹	□ →	(点滅)
意味	残量は	残量が少なく	電池が消耗しています。
	充分です。	なってきました。	しばらくすると、本体の
			動作が止まります。

- ●100%充電されていない充電式電池を入れても、リモコンの残量表示がすべて点灯 することがありますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなりま
- ●早送りや巻き戻し中、または極端に温度が低い場所で使用しているときは、残量が 少なく表示されることがあります。

使用電池	テープ再生時
充電式ニッケル水素電池NH-14WM (100%充電にて**)	約22時間
ソニーアルカリ乾電池LR6 (SG) ***	約46時間
充電式ニッケル水素電池とソニーアルカリ乾電池の併用***	約68時間


- *電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいています。(ソニーHF シリー ズカヤットテープ使用)
- ** 充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。
- *** 日本製ソニーアルカリ乾電池LR6 (SG) で測定しています。

- •電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合がありま
- •マンガン乾電池や消耗した乾電池・充電式電池でご使用になると、ブランクスキッ プ、AMSや1曲リピートが正しく動作しない場合があります。新しいアルカリ乾電 池に交換するか、充電式電池を充電してください。

▶その他 お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、市販の 綿棒とクリーニング液でヘッド、 キャプスタン、ピンチローラーを きれいにしてください。



本体表面が汚れたときは


水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナーや ベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて

常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

端子のお手入れについて

定期的に図の各端子や充電スタンドなどの端子を綿棒や柔らかい布など で、きれいにしてください。



充電について

- ◆付属の充電スタンドは本機専用です。他機の充電はできません。
- ◆付属の充電スタンドでは指定の電池以外は充電しないでください。
- ●お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。
- ●充電が終わったら、早めに本体を充電スタンドからはずし、ACパワーアダプターを コンセントから抜いてください。長時間差したままにすると、電池の性能を低下さ せることがあります。
- ◆充電中は充電スタンドや充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。

日本国内での充電式電池の廃棄について

使用上のご注意



ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル 水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリ サイクル協力店へお持ちください。



充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については Ni-MH 有限責任中間法人JBRCホームページhttp://www.jbrc.net/hp/ contents/index.htmlを参照してください。

海外での充電式電池の廃棄について

各国での法規制にしたがって廃棄してください。

付属の充電スタンド専用のACパワーアダプターについて

- ●付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ:JEITA規格)をご使用ください。 それ以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ●ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセント に接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜い てください

極性統一形プラク

- ●ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点にご注意ください。 本機を棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に置かないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用し ないでください。また、本機の上に花瓶など、水の入ったものを置かないでくだ

取り扱いについて

- •落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えた り、圧力をかけたりしないでください。
- ◆次のような場所に置かないでください。
- 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。
- ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- 一ホコリの多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。
- ●長い間本機を使わなかったときは、1度本機を数分間再生状態にしてからお使い始め
- 動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用 してください。
- 長時間テープについて
- 90分をこえるテープはなるべくお使いにならないでください。テープが非常に薄い ため、動作が不安定になって音がゆれたり、まれに機械に巻き込まれる場合があり ます。また、音が小さかったり、高音ののびが悪くなることがあります。
- エンドレスカセットテープについて
- エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場
- ●ヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師ま たはソニーの相談窓口に相談してください。

ヘッドホンについて

ヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの 人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき ません。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相

主な仕様

トラック方式 コンパクトカセットステレオ

周波数範囲*

出力端子

電源

30~18 000 Hz ヘッドホンジャック (専用リモコンジャック) 1個

負荷インピーダンス 8~300 Ω

実用最大出力 (DC時)* 4 mW + 4 mW (16 Ω)

再生スピードコントロール可変範囲 約+20%~約-15% 充電式ニッケル水素電池NH-14WM1本 (付属): DC1.2 V × 1

単3形 (LR6) アルカリ乾雷池1本 (別売り): DC15 V × 1 雷洲持続時間 乾雷池、充電式電池の持続時間については「電源」をご覧ください 本体寸法 約76.3×108.4×21.8 mm (幅/高さ/奥行き、突起部含まず)

最大外形寸法* 約78.5 × 109.8 × 22.0 mm (幅/高さ/奥行き) 質量 約140 g (本体のみ)、約166 g (充電式電池含む)

*電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

●別売りアクセサリー

充電式ニッケル水素電池 NH-14WM、ステレオイヤーレシーバー (ヘッドホン) * MDR-ED31SP (GROOVE対応)、MDR-Q23SL、MDR-E931SP、MDR-EX71SL (MDR-FX51SP)


*ヘッドホンは、本体のΩジャックに直接つなぐときも、リモコンにつなぐときも、ス テレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものは使えません。

故障かな?

ホールド機能が働いている。

障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。				
伏	原因	処置		
ランクスキッ	充電スタンドにのせている。	充電スタンドからはずして使用する。		
、AMS、 由リピートが しく動作 ない	消耗した充電式電池または 乾電池を使っている。 マンガン乾電池を使って いる。(ブランクスキップや AMSなどは再生と比べて 電流を多く消費し、電圧が 低下するためです。)	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。		
ピピピ」と ラー音が鳴り、 作できない	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。		
作できない	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池		

を電池は新しいソニーアルカリを電池 と交換する。	●充電
ホールドを解除する。	



	勝手に早送りに なる	いる。	(「いろいろな聞きかたをする」 参照)。
	音量が大きくならない	AVLSが働いている。	AVLSを解除する。 (「音もれを抑え耳にやさしい音にする」 参照。)
	音が途切れる 雑音がする	ヘッドホンやリモコンの プラグが汚れている。	ヘッドホンのステレオミニプラグ およびリモコンのプラグをきれいに クリーニングする。
		電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。

	70 -27900
電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。
 SPEED CONTROL つまみが中央以外の位置に ある。	SPEED CONTROLつまみを 中央にする。


たり、産すさ :りする !生音がおかしい	ある。	TXIC9 00
)作や表示が)かしい		いったん電源・電池をはずして15秒 以上たってから入れなおす。
晶表示が にくい	温度が高いところ (40℃以上) や低い	常温で使用する。

表示の変わり ところ(0℃以下)で かたがゆっくり 使用している。 になる


CHARGE 本体または充電スタンドの端子をきれいにクリーニングする。 ランプが点灯 端子が汚れている。

各部のなまえ


●本体




●リモコンつきヘッドホン



電スタンド



●リモコンの表示窓



*テープ動作停止時に設定状態が表示されます。(この表示による電池の持続時間への 影響はありません。

1 HOLD (誤操作防止) つまみ/スイッチ

2 VOL (音量調節) つまみ*

- 3 ◀▶PLAY/REPEAT (再生・一曲リピート) ボタン**
- **4** ■STOP (停止) ボタン
- 5 SPEED CONTROL (速度調節) つまみ
- 6 乾雷池ケース用端子
- **7** Ω (ヘッドホン、リモコン) ジャック
- 8 REW/REVIEW●FF/CUE (巻き戻し/レビュー・早送り/キュー・AMS) レバー
- **9** OPÉN (カセットぶた開け) つまみ
- 10 充電式電池入れ
- 11 ステレオミニプラグ
- 12 REW (-) (巻き戻し・レビュー・AMS) ボタン
- 13 FF (+) (早送り・キュー・AMS) ボタン
- 14 液晶表示窓
- 15 ◀▶●■ (再生・停止) ボタン**
- 16 SOUND (音質調節) ボタン

http://www.sony.co.jp/support

受付時間 月~金:9:00~20:00 土・日・祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

0120-333-020

0466-31-251

- 17 MODE (テープ走行方法選択・ブランクスキップ入/切・AVLS 入/切) ボタン
- 18 DC IN 3Vジャック
- 19 充電用端子
- 20 CHARGEランプ
- * 音量「大」の方向に凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いくださ い。(本体のVOLつまみのみ)

0120-222-330

0466-31-253

※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

** ボタンに凸点 (突起) がついています。操作の目印としてお使いください。

Preparations Prepare a dry battery (not supplied)

or the rechargeable battery (supplied).

Drv Batterv

Attach the supplied battery case, and then insert one R6 (size AA) battery with correct polarity.

Rechargeable Battery Charge the rechargeable battery

before using it for the first time. **1** Insert the supplied

- rechargeable battery NH-14WM into the rechargeable battery compartment with correct polarity.
- **2** Connect the supplied AC power adaptor to the charging stand, plug in the AC power adaptor to the house current
 - charging stand. The CHARGE lamp will light Full charging takes about 6

- rechargeable battery based on a timer. If you remove the unit from the charging stand while it is charging, the timer will be reset and full charging will take about 6 hours when you place the unit on the charging stand again.
- You can use the unit before the CHARGE lamp goes off, but in that case, battery life will be shorter depending on the charging time. • Do not use the unit while it is
- charging. Remove the unit from the charging stand when using it. - If you operate the unit while it is charging, the battery will not be
- If you operate the unit while it is charging, this may cause a
- Do not place the unit on the charging stand without the rechargeable battery. Otherwise, this may cause a malfunction.

Notes on the AC power adaptor

 Use only the supplied AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor.



Should you notice an abnormality in the AC power adaptor, disconnect it from the AC outlet immediately. When you use the AC power

an easily accessible AC outlet.

- do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
- to prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the

• Do not touch the AC power adaptor with wet hands

Replace or charge the battery when " " flashes.

Repeat the

Single Track

Play the next

Fast forward/

rewind while

sound (CUE/

Stop playback

Rewind*

Play the other

side from the

function)

(Rewind Auto

Play function)

current track

(Repeat Single

Play the next

Play the current

(AMS**)

(AMS**)

Track function)

Repeat the

REVIEW)

current track

◆▶• twice

To stop a single

FF once/

track/succeeding repeatedly during

track/previous 8 repeatedly during

Operation on the main unit

Switch playback Press ◀►PLAY/

to the other side REPEAT during

9 tracks from the playback

Play the current REW once/

tracks from the playback

during playbacl

Press and hold FI

playback and

Press STOP

Move REW

Move REW

CUE toward

REVIEW • FF /

REW/REVIEW

Move and hold

REW/REVIEW•

FF/CUE toward

seconds or more

REW/REVIEW•

FF/CUE toward

REW/REVIEW

for 2 seconds or

Press and hold

REPEAT for 2

To stop a single

repeat, press it

CUE once/

olavback.

Move REW

REW/REVIEW

once/repeatedly

repeatedly during

seconds or more

during playback

◆PLAY/

more during stop

FF/CUE for 2

during stop.

Play the same side Move and hold

track/succeeding REVIEW • FF.

track/previous 8 REVIEW • FF/

tracks from the CUE toward

9 tracks from the CUE toward FF/

once during stop.

REVIEW • FF

CUE toward FE

CUE once during

release it at the

 After the battery is replaced, the setting of the SOUND and MODE buttons will be erased

Battery life* (Approx. hours) (in playback)

Rechargeable NH-14WM 22 fully charged** Sony alkaline LR6 (SG)*** 46 Rechargeable NH-14WM 68 Sony alkaline LR6 (SG)***

* Measured value by the standard of

how the rechageable battery is used.

JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (Using a Sony HF series cassette tape * Charging time varies depending on

used together

- **3** Place the main unit on the *** When using a Sony LR6 (SG) alkaline dry battery (produced in
- The battery life may be shorter hours regardless of the battery depending on the operating power remaining. condition, the surrounding temperature and battery type

• This charging stand charges the Playing a Tape

- Insert a cassette and if the HOLD function is on, unlock the controls.
- **∠** Press **∢** ► (play) **■** (stop) on the remote control and adjust the volume with VOL. (On the main unit,

When adjusting the volume on the remote control Set the VOL control on the main unit

press **◄►**PLAY/REPEAT.)

When adjusting the volume on the main unit Set the VOL control on the remote

Operation on the remote control

control at maximum.

beginning(Skip

Play the same

side from the

REW for 2

during stop

seconds or more

function)

Auto Play

function)

near the center position

during playback. Fast forward / Move and hold Press REW/REVIEW • rewind while witch playback ◀▶•■ for more FF/CUE toward listening to the to the other side than a second sound (CUE) REVIEW) REW/REVIEW **⋖▶•** once during playback and release it at the point you FF during stop Fast forward REW during stop * If **◄▶•**■ on the remote control is FF for 2 seconds Play the other or more during

pressed during fast forward or rewind, the Walkman switches to playback. ** Automatic Music Sensor

Using Other Functions

You cannot use these functions

forward or rewind

(except HOLD function) during fast

Adjusting the Tape **Playback Speed**


Slide SPEED CONTROL to: SLOW (slow) to play back at a

slower speed Center position to play back at

normal speed. FAST (fast) to play back at a faster

Adjusting Playback Mode You can adjust the playback direction mode (\hookrightarrow or \longrightarrow) as well as the BL SKIP mode (on or

Press MODE repeatedly. With each press the indications change as



to the next track if there is a blank space of longer than 12 seconds. You will hear repeated sets of three short beeps when skipping a : Both sides of the tape is

- played repeatedly. →: Both sides of the tape is
- played once (if you start from R (REV) side, only REV side will be

Emphasizing Sound

Press SOUND repeatedly. With each press, the indications change as follows:

RV (Sound Revitalizer): emphasizes treble sound MB (Mega Bass): emphasizes bass sound (moderate effect)

sound (strong effect) none: normal (no effect)

other modes.

• If the sound is distorted with the mode "GRV", turn down the volume of the main unit or select

GRV (Groove): emphasizes bass

Protecting Your Hearing — **AVLS (Automatic Volume Limiter System)**

Hold down MODE until "AVLS" appears in the display (about 10 To cancel the AVLS function, hold down

from the display.

MODE again until "AVLS" disappears

Locking the Controls — HOLD Function Turn/slide the HOLD control/

switch in the direction of the arrow to lock the controls of the Walkman (except SPEED CONTROL) or the remote control. The center of the HOLD control on the main unit turns to yellow.